中文 AWZ 233

6th Sense:

雙傳感器技術設計，保證乾衣效果最佳而能耗最少。

快速參考指引

另請仔細閱讀「使用及安裝手冊」的說明。

程序	特別功能	輕柔 降低乾衣強度 （適合纖幼衣物）	快速 縮短乾衣時間 （適合細小衣物）	蜂鳴 乾衣循環結束後 信號／聲音提示	參考性乾衣時間 洗衣機脫水轉速 800 轉／分	1000 轉／分	1200 轉／分	最大乾衣量 公斤
棉質 最多 5 公斤	EXTRA 超乾	✓	✓ 最多 3.5 公斤	✓	85′ 120′	–	70′ 100′	3.5 5.0
	加強烘乾	✓	✓ 最多 3.5 公斤	✓	80′ 110′	–	60′ 90′	3.5 5.0
	一般烘乾 *	✓	✓ 最多 3.5 公斤	✓	65′ 90′	–	50′ 75′	3.5 5.0
	熨乾 *	✓	✓ 最多 3.5 公斤	✓	55′ 75′	–	40′ 65′	3.5 5.0
免燙 最多 2.5 公斤	加強烘乾	✓	–	✓	30′ 40′	20′ 35′	–	1.0 2.5
	一般烘乾 *	✓	–	✓	20′ 35′	15′ 30′	–	1.0 2.5
	熨乾	✓	–	✓	15′ 30′	10′ 25′	–	1.0 2.5
通風	**衣物通風 30 分鐘，不加熱**	–	–		–	–	–	–
程序時間 20' 40' 60'	**完成乾衣或烘乾單件衣物（適合所有織物）。**	–	–	20' 40' 60'	–	–	–	–

開始／暫停	**開始乾衣程序。當乾衣機接通電源時，指示燈發亮。**
過濾器	當過濾器需要清潔時，指示燈發亮。**每次乾衣結束後均須清潔過濾器。**
程序順序指示器	
乾衣 通風 End 結束	**程序順序指示燈顯示乾衣循環的狀態或過程。**

輕柔及**快速**功能不可同時選擇。

* 根據 IEC 61121 測試程序。

準備衣物

1. 檢查所有鈕釦是否釦好，拉鍊是否拉上，腰帶是否繫緊，口袋是否空無一物。
2. 將衣物反成裏面朝外。
3. 將衣物鬆散地放進滾筒，以免纏結在一起。

請按下列方式將衣物分類：

A) 護理符號
(在衣領或內接縫處)：

適合滾筒烘乾

僅適合乾衣強度降低的滾筒烘乾

不可滾筒烘乾

B) 數量及厚度／重量

每當乾衣量超出乾衣機容量時，請按重量分開衣物 (例如將毛巾與薄內褲分開)。

C) 織物類型

棉質／麻質：毛巾，棉針織物，棉或麻質的床單及枱布。

合成纖維／免燙：聚酯纖維或聚醯胺纖維織物以及棉與合成纖維混紡織物製成的男女襯衫、罩衫等。

D) 乾衣程度

- 分爲：熨乾、全乾等。

切勿滾筒烘乾：毛織物、絲綢衣物、尼龍襪、織幼刺繡品、有金屬飾件的衣物、睡袋等大件衣物等等。

重要事項：只可使用特別指定的乾衣機添加劑並在乾衣前以大量的水清洗用去污劑處理過的衣物。**只可烘乾特別指明適宜乾衣機烘乾的膠質物品**並**切勿**在乾衣機內烘乾**橡膠物品或植物油玷污的物品**。

選擇程序及特別功能

- 扭動程序選擇掣選擇程序。
- 選擇特別功能（如有的話）時，按下有關掣即可。功能掣上方的指示燈發亮，表明已選定。如果選擇不正確（功能不相容），則會發出警告聲。
- 再按一次功能掣可取消功能。

開始及完成程序

1. 選擇所需程序及特別功能後，按 " 開始 " 掣。
   如果在乾衣循環結束後不取出衣物，將自動進行防皺循環，時間最多 60 分鐘。滾筒每隔一定時間轉動，以防止衣物起皺。
2. 程序結束時，將程序選擇掣轉到位置 "0"。
   乾衣機指示燈 " 開始 / 暫停 " 熄滅。

更改程序

在乾衣期間更改程序時，乾衣機停止。" 開始 / 暫停 " 指示燈閃爍。

要運行新程序，請再按 " 開始 / 暫停 " 掣。

中斷程序

在乾衣期間中斷乾衣機：

1. 將程序選擇掣轉到 "Airing(通風)"。
2. 按 " 開始 " 掣。
   在打開機門前應等候至少 5 分鐘，以便乾衣機冷卻。
   爲安全起見，機門打開時程序會自動停止。
3. 打開機門後重新開機時，請關好機門並再按一次 " 開始 / 暫停 " 掣。

過濾器

每次乾衣結束後應清潔毛絮過濾器：

1. 打開機門。
2. 將過濾器向上拉出。
3. 用軟刷或手指清除毛絮。
4. 將過濾器用力推回原位。

內嵌安裝

1. 建議不要拆除頂板。
2. 將乾衣機連接一個外通風系統，以防經年後蒸汽損壞閣下的傢俬。

疑難解答

如果發生故障，在聯絡我們的售後服務中心前，請先作下列檢查，嘗試自己解決問題：

乾衣時間過長／衣物未夠乾：

- 是否選擇了正確的程序？
- 放進的衣物是否太濕 (洗衣機的脫水轉速是否低於 800 轉／分)？
- 毛絮過濾器是否污髒 (過濾器指示燈發亮)？

乾衣機不運作：

(無電及／或斷電後，應按 "開始" 掣)

- 電插頭是否正確插入電源插座？
- 是否無電？
- 保險絲是否熔斷？
- 機門是否關好？
- 是否已選擇程序？
- **開始／暫停**掣是否按下？

毛絮過濾器指示燈發亮：

- 毛絮過濾器是否潔淨？
- 通風管是否堵塞？

售後服務中心

如果進行上述檢查後故障依然存在或重新發生，請關掉乾衣機並致電我們的售後服務中心 (請參考擔保書)。

請說明：

- 故障性質。
- 乾衣機類型及型號。
- 機門打開時右邊的維修號碼 (黏貼銘牌上 "Service " 字樣之後的編號)。
- 您的詳細地址及電話號碼。

SERVICE 0000 000 00000